



## Instructiuni instalare interfata FORD USB

Copiatii fisierul cu driverul in locatia dorita de pe calculatorul dvs.

Conectati interfata la mufa USB a calculatorului, Windows-ul va detecta un nou dispozitiv conectat la calculator si va cere sa instaleze driverul, acesta nu are un executabil pentru a-l instala separat, indicati-i manual locul unde se afla driverul, respectiv fisierul "Interfata Ford", Windows-ul va incepe apoi instalarea .

Dupa prima instalare va recunoaste interfata ca fiind Ford USB, apoi va solicita sa ii indicati din nou locul in care se afla driverul, ii indicati acelasi fisier si va incepe o noua instalare, acum va crea un port virtual pentru interfata.

Deci, Windows-ul va crea un port virtual COM caruia ii va atribui un numar, verificati in Device Manager ce numar i-a alocat, de obicei este COM1...COM4. Daca este mai mare de COM8, intrati in optiunile lui, prin comanda Properties-Advanced, ii puteti schimba numarul intr-unul aflat in intervalul 1-8, cu conditia ca acesta sa fie liber, nefolosit de alta aplicatie.

Instalati programul de diagnoza in locatia dorita din calculatorul dvs, dupa ce il lansati, verificati ca, in program , numarul de la COM-ul interfetei sa coincida cu cel din Device Manager, cel atribuit de Windows automat,sau modificat de dvs., programul are o plaja de la COM1 la COM8.

Conectati interfata la masina, puneti contactul si efectuati diagnoza.

Led-ul de pe interfata nu indica alimentarea, el se aprinde doar in momentul cand se relizeaza comunicarea cu vehiculul.

Este posibil ca la prima folosire a programului sa nu se realizeze comunicarea imediat,intorceti-va in meniurile anterioare si reselectati modelul sau iesiti din program si intrati din nou pentru a remedia aceasta situatie.

Pentru citirea erorilor trebuie sa puneti contactul, selectati modelul,alegeti calculatorul si selectati citirea DTC-urilor, nu merge cu motorul pornit ci doar cu contactul pus.

De fiecare data cand luati contactul, comunicarea se pierde si trebuie reluata de la pasul cu selectarea modelului .

Programul functioneaza inclusiv pe Windows Vista.

Succes !